

# Инструкция по обновлению Playme MAXI, VITA, P550

## Обновление прошивки

1. На странице «Обновление» сайта [www.playme-russia.ru](http://www.playme-russia.ru) скачайте архив с обновлением прошивки, сохранив его в любом удобном месте на жестком диске Вашего ПК.
2. Распакуйте архив и скопируйте его содержимое (файл **A12fw.bin**) на используемую для обновления карту памяти.
3. При выключенном устройстве установите карту памяти, содержащую файл обновления.
4. Включите устройство и дождитесь появления на экране надписи: «Обнов. прошивку?», для начала процесса обновления, кнопками «Up» / «Down» выберете «Да» и нажмите «Ok». Начнется процесс обновления, ход процесса обновления отображается в %. По окончании процесса обновления устройство автоматически выключится.
5. После завершения обновления, извлеките карту памяти, используемую для обновления.
6. Установите карту памяти, используемую для записи, включите устройство и проверьте его функционирование.

## ВНИМАНИЕ!

Если для записи будет использоваться карта памяти, которую Вы использовали для обновления ПО устройства, предварительно удалите, находящийся на ней файл обновления. Во время проведения процесса обновления, нельзя отключать питание во избежание выхода устройства из строя.

## Обновление базы камер

1. Скачайте архив с обновлением базы камер, распакуйте архив и сохраните его содержимое (файл **edogdata.bin**) в любом удобном месте на жестком диске Вашего компьютера.
2. Подключите видеорегистратор к компьютеру с помощью идущего в комплекте USB-кабеля.
3. Устройство определится компьютером, как съемный диск - емкость 67.7 МБ, (в некоторых случаях, система может предложить отформатировать этот диск, в таком случае диск необходимо отформатировать) затем скопируйте на него сохраненный файл **edogdata.bin**
4. Отключите устройство от компьютера.
5. Включите устройство, база камер обновится автоматически. Версию базы камер можно проверить в меню настроек (пункт –Версия ПО)