

PLAYME SIGMA - обновление прошивки

1. Скачайте с сайта www.playme-russia.ru архив с прошивкой.
2. Распакуйте архив и скопируйте его содержимое на используемую для обновления карту памяти.
3. Вставьте карту памяти в устройство, после этого подайте питание на устройство. После включения устройства процесс обновления начнется автоматически, ход процесса обновления отображается в %.
4. После завершения обновления прошивки отключите питание и извлеките карту памяти из устройства.
5. Отформатируйте карту памяти, которая содержит файлы обновления, на компьютере, после этого ее можно использовать на устройстве для записи видео.

ВАЖНО:

В процессе обновления прошивки не должно прерываться питание видеорегистратора. Процедуру обновления рекомендуется производить при подключенном автомобильном адаптере питания.