

PRIME – обновление базы камер

1. Скачайте с сайта <http://www.playme-russia.ru/update> архив с файлом обновления.
2. Распакуйте архив и скопируйте его содержимое (файл SD_DogMap.bin) на используемую для обновления карту памяти.
3. При выключенном устройстве установите карту памяти, содержащую файл обновления.
4. Подайте питание на устройство, после включения устройства и распознавания файла автоматически начнется процесс обновления.
5. После завершения обновления базы камер устройство удалит с карты памяти файл обновления и автоматически выключится. Версию базы камер можно проверить в меню настроек (Версия ПО – Данные: LK_01_RUDATA_2011).